

Это программное обеспечение диагностирует ЭБУ Maserati, включая двигатель, КП, ABS, SRS (воздушная подушка безопасности), А/С (кондиционер), приборная панель, РС кузова, система контроля давления в шинах, стояночная регулировка, и т.д.

### **Охват моделей Maserati:**

(Следующие модели охвачены только для справки и будут изменять часто с обновлениями программного обеспечения.)

**3200 GT**

**Ghibli**

**Gransport**

**GranTurismo**

**GT**

**Quattroporte**

**Levante**

### **Основные функции включают:**

- Чтение инф. о ЭБУ
- Считывание кодов ошибок
- Удаление кодов ошибок
- Считывание эксплуатационных данных
- Тестирование операции компонента автомобиля

### **Специальные функции включают**

※ Обнаружение давления в шинах (система контроля давления в шинах)

※ Функция техобслуживания

- Приборная панель:
  - ▲ Сброс одометра
  - ▲ Удаление информации о техобслуживании
- Двигатель:
  - ▲ Сервисная регенерация дизельного сажевого фильтра
  - ▲ Обучение и сброс смещения EGR

- Коробка передач:
  - ▲ Конфигурация сцепления
  - ▲ Адаптация PIS
  - ▲ Привод прокачки сцепления
  - ▲ Включение прокачки выбора
  - ▲ Сброс параметра самообучения
  - ▲ Сброс индекса износа
  - ▲ Калибровка приводов
  - ▲ Выбор и включение прокачки привода
  
- Антиблокировочная тормозная система:
  - ▲ Калибровка угла поворота управляемых колёс
  - ▲ Калибровка датчика продольного ускорения
  - ▲ Прокачка тормоза, заднего правого
  - ▲ Прокачка тормоза, заднего левого
  - ▲ Прокачка тормоза, переднего левого
  - ▲ Прокачка тормоза, переднего правого
  
- Воздушные подушки безопасности:
  - ▲ Инициализация нового электронного блока управления
  
- Система контроля давления в шинах:
  - ▲ Запись идентификатора датчика - ПЛ
  - ▲ Запись идентификатора датчика - ПП
  - ▲ Запись идентификатора датчика - ЗЛ
  - ▲ Запись идентификатора датчика - ЗП
  - ▲ Запись идентификатора датчика - SW
  
- Стояночный тормоз с электронным управлением:
  - ▲ Обнуление счетчика техобслуживания
  - ▲ Повторная калибровки стояночного тормоза
  - ▲ Процедура торможения гаража
  - ▲ Положение установки/разборки
  - ▲ Отпускание стояночного тормоза

- ▲ Приложение стояночного тормоза
- ▲ Подушка в кабеле